



Pressetabel: 1-lag, 2-lag & 4-lag slanger

Sådan bruger du tabellen: 1) Find slangetype 2) Find DN/tommer 3) Find hylse 4) Pres til mål 5) Kontrollér med skydelære
VIGTIGT: Mål er færdigpresset diameter. Forkert presning kan give lækage eller slangefej.



Standard 1-lags slanger (1SC) - VC2 Hylser

| DN | Tommer | Hylse | Pressemål (mm) |
|----|--------|--------|----------------|
| 6 | 1/4" | VC2-04 | 15,3 |
| 8 | 5/16" | VC2-05 | 17,5 |
| 10 | 3/8" | VC2-06 | 18,7 |
| 12 | 1/2" | VC2-08 | 23,2 |
| 16 | 5/8" | VC2-10 | 26,8 |
| 19 | 3/4" | VC2-12 | 30,2 |
| 25 | 1" | VC2-16 | 37,8 |

Standard 2-lags slanger (2SN & 2SNK) - VC1 & XVN Hylser

| DN | Tommer | Hylse 2SN & 2SNK | Pressemål (mm) |
|----|--------|------------------|----------------|
| 6 | 1/4" | VC1-04 | 16,7 |
| 8 | 5/16" | VC1-05 | 18,6 |
| 10 | 3/8" | VC1-06 | 20,6 |
| 12 | 1/2" | VC1-08 | 24 |
| 16 | 5/8" | VC1-10 | 27,2 |
| 19 | 3/4" | VC1-12 | 31,3 |
| 25 | 1" | VC1-16 | 38,7 |
| 31 | 1 1/4" | XVN20 | 50,9 |
| 38 | 1 1/2" | XVN24 | 58,5 |
| 51 | 2" | XVN32 | 71,1 |

Højtryksslanger (ISO FLEX 6000 / 4SH) - HNS Hylser - Skal ikke skrælles

| DN | Tommer | Hylse | Pressemål (mm) |
|----|--------|-------|----------------|
| 16 | 5/8" | HNS10 | 30,6 |
| 19 | 3/4" | HNS12 | 34,2 |
| 25 | 1" | HNS16 | 41,2 |
| 31 | 1 1/4" | HNS20 | 53 |
| 38 | 1 1/2" | HNS24 | 59,9 |
| 51 | 2" | HNS32 | 73 |

Termoplast slanger (R2) - XV Hylser

| DN | Tommer | Hylse | Pressemål (mm) |
|----|--------|--------|----------------|
| 6 | 1/4" | XV04R2 | 16,9 |
| 8 | 5/16" | XV05R2 | 17,8 |
| 10 | 3/8" | XV06R2 | 19,5 |
| 12 | 1/2" | XV08R2 | 23 |
| 16 | 5/8" | XV10R2 | 25,6 |
| 19 | 3/4" | XV12R2 | 29,8 |